

INSTRUKCJA BHP

PRZY OBSŁUDZE PILARKI ŁAŃCUCHOWEJ O NAPĘDZIE SPALINOWYM

UWAGI OGÓLNE

1. Pilarka łańcuchowa jest urządzeniem służącym do cięcia, ścinania, przedmiotów drewnianych oraz innych materiałów. Wykorzystywanie urządzenia do innych celów jest zabronione.
2. Do pracy przy obsłudze spalinowej pilarki łańcuchowej może zostać dopuszczony pracownik, który:
 - a. został przeszkolony w zakresie technologii i obsługi urządzenia,
 - b. posiada aktualne badania lekarskie,
 - c. zapoznał się z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 - d. przeszedł przeszkolenie ogólne,
 - e. przeszedł instruktaż stanowiskowy.
3. Pracownik w czasie pracy pilarką jest zobowiązany do używania odzieży chroniącej (zabezpieczającej przed przecięciem), stosowania wzmocnionego obuwia antypoślizgowego, rękawic i okularów ochronnych, kasku, ochrony twarzy oraz ochronników słuchu. Odzież nie powinna zawierać zwisających elementów, należy ściągnąć biżuterię, a długie włosy zabezpieczyć.
4. Pracę pilarką można przeprowadzać przy świetle dziennym lub odpowiednim oświetleniu sztucznym.
5. Pilarkę może obsługiwać tylko jedna osoba. Podczas użytkowania pilarki należy zachować szczególną ostrożność.
6. Zabrania się używania pilarki pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających lub leków, mogących oddziaływać na zdolność reakcji.

CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

1. Zapoznać się z elementami sterowniczo - manipulacyjnymi oraz właściwym użytkowaniem urządzenia.
2. Upewnić się, że pilarka jest w nienagannym stanie technicznym. Każdorazowo, przed uruchomieniem należy sprawdzić stan techniczny urządzenia.
3. Sprawdzić, czy spust przepustnicy gazu i przycisk STOP funkcjonują prawidłowo.
4. Należy wyregulować bieg jałowy urządzenia w sposób, który zapewni, że elementy tnące urządzenia przestaną się obracać po zwolnieniu regulatora przepustnicy.
5. Upewnić się, czy w strefie roboczej nie znajdują się przeszkody lub ciała obce.
6. Upewnić się, czy w pobliżu strefy roboczej nie znajdują się osoby trzecie, szczególnie dzieci lub zwierzęta.
7. Upewnić się, czy w pobliżu strefy roboczej nie znajdują się żadne źródła zapłonu.
8. Sprawdzić, czy wszystkie nakrętki, śruby i wkręty są w stanie dokręconym.

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PODCZAS PRACY

1. Wykonując prace w strefie roślinności łatwopalnej lub w okresie suszy należy posiadać w pobliżu gaśnicę.
2. Pilarkę trzymać zgodnie z zaleceniem producenta – mocno, obiema rękoma, przyjmując bezpieczną i stabilną pozycję, nie zbliżać części ciała do łańcucha pilarki.

3. Podczas korzystania z pilarki należy iść, nigdy biec. Należy zachować ostrożność, uważając na przeszkody.
4. Wyłączać urządzenie za każdym razem, gdy zaprzestaje się wykonywania czynności, założyć osłonę na łańcuch.
5. Nie otwierać korka wlewu paliwa oraz nie tankować bezpośrednio po zakończeniu pracy silnika.
6. Proces tankowania można wykonywać jedynie przy wyłączonym silniku.
7. Do tankowania używać rękawic ochronnych.
8. Należy unikać wdychania oparów benzyny, a tankowanie przeprowadzać jedynie w wentylowanych pomieszczeniach lub na zewnątrz.
9. Należy zachować szczególną ostrożność podczas pracy przy zwiększonej wilgotności, gołoledzi, na zboczach i na nierównym terenie – możliwość poślizgu.

CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

1. Wyłączyć urządzenie.
2. Ustawić przepustnicę na pozycję STOP.
3. Odciąć dopływ paliwa.
4. Odczekać na ostygnięcie silnika.
5. W razie konieczności opróżnienia zbiornika należy wykonywać czynność na otwartej przestrzeni.

CZYNNOŚCI ZABRONIONE

1. Palenie tytoniu w pobliżu urządzenia.
2. Pracy na uszkodzonym urządzeniu.
3. Pracy na urządzeniu niekompletnym – bez osłon zabezpieczających.
4. Praca pilarką w zamkniętej przestrzeni - grozi zatruciem.

POSTĘPOWANIE NA WYPADEK AWARII

1. W razie zablokowania noży należy wyłączyć i odłączyć świecę.
2. W razie wpadnięcia pilarki w anormalne wibracje, natychmiast wyłączyć urządzenie i sprawdzić ich źródło.
3. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w pracy urządzenia należy je bezzwłocznie zatrzymać poprzez wciśnięcie wyłącznika głównego lub awaryjnego.
4. W przypadku samoczynnego wyłączenia się urządzenia, jego ponowne załączenie może nastąpić po ustaleniu i usunięciu przyczyny tego faktu.
5. O wszelkich usterkach i nieprawidłowościach w pracy urządzenia należy bezzwłocznie powiadomić przełożonego.

UWAGI KOŃCOWE

1. Silnik należy wyłączyć za każdym razem, gdy urządzenie jest tankowane oraz transportowane.
2. Serwis oraz konserwację urządzenia może przeprowadzać jedynie wykwalifikowany pracownik.

Zatwierdzam

.....
(data i podpis)